



Bau- und Montageanleitung: -Zwangsschiene



vorbildgerecht
jetzt in der Spur der Mitte



1. Kleineisen auf der inneren Reihe des Gleisrostes stecken. Ggf. die innere Lochreihe von unten etwas mit Leim fixieren. (nur inneres Kleineisenfüßchen) Außenseite des Kleineisenspritzlings sitzt ausnahmsweise in der Gleisinnenseite.
2. Kleineisen von oben mittig halbieren.
3. Die Kleineisenhälfte in der mittigen Lochreihe von unten herausschieben und entfernen.
4. Äußere Kleineisen stecken.
5. Rost wie gehabt in 5 cm- lange Stücke teilen.
6. Hauptschienenprofile beidseitig einschieben.
7. Gleis auf Bahndamm befestigen.
8. Zwangsschiene von oben unter die innere Kleineisenhälften drücken und zum Zwangsschienenanfang in die Verjüngung ziehen. (Biegekante herausarbeiten) Ggf. auch hier die komplette Zwangsschiene etwas mit Kleber fixieren.